

HITWAY

RU V1.2.1

Детский Электросамокат/150W

Модель: W11

Руководство по эксплуатации



Внимание: Вам и каждому водителю важно ознакомиться с данным руководством перед использованием данного устройства. Детский электрический самокат должен находиться под присмотром взрослых.

RU-----01-18

EN-----19-36

СОДЕРЖАНИЕ

I Вступление.....	02
II Безопасность при езде.....	03-06
III Части и функции.....	06-07
IV Технические характеристики.....	07-08
V Сборка.....	08-09
VI Складывание и раскладывание.....	09
VII Как заряжать.....	09-10
VIII Контрольный список перед поездкой.....	10-11
IX Учись ездить.....	11-12
X Предупреждения и предостережения.....	13
XI Поддержка.....	14-15
XII Место хранения.....	15-16
XIII Другие предупреждения.....	16
XIV Контактная информация по техническому обслуживанию.....	17


I ВСТУПЛЕНИЕ

Благодарим вас за выбор W11 (далее - самокат) !

Самокат специально разработан для плавной и безопасной езды детей. Он сочетает в себе мощь электричества и стиль традиционного электросамоката.

Насладитесь легким скольжением на этом крутом, сверхлегком и легко складывающемся самокате.

Перед стартом убедитесь, что гонщик соответствует указанным ниже требованиям по возрасту, росту и весу.



W11

6-12 лет

50 КГ (110 фунтов)

3'9"~5'5"(115~165 cm)

⚠ предупреждение

Чтобы снизить риск получения травм, требуется присмотр взрослых. Никогда не используйте на проезжей части, вблизи автомобилей, на крутых склонах или ступенях, в плавательных бассейнах или других водоемах; всегда надевайте обувь и никогда не допускайте более 1 всадника.

II БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЕЗДЕ

Помните, что всякий раз, когда вы катаетесь на электросамокате, вы рискуете получить травму в результате потери управления, столкновений и падений. Чтобы снизить риск, вы должны прочитать и соблюдать все инструкции "ОСТОРОЖНО" и "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ". Пожалуйста, поймите, что вы можете снизить риск, следуя инструкциям и предупреждениям, приведенным в данном руководстве, но вы не сможете устранить все риски. Пожалуйста, руководствуйтесь здравым смыслом при управлении автомобилем.

1. Изделие предназначено только для отдыха. Оно не предназначено для транспортировки. Для того чтобы овладеть навыками езды, всаднику необходимо практиковаться. Используйте с осторожностью, поскольку для предотвращения падений или столкновений, которые могут привести к травмам пользователя или третьих лиц, требуются навыки. Производитель не несет ответственности за любые травмы, ущерб или судебные споры, вызванные неопытностью водителя или несоблюдением инструкций, приведенных в данном руководстве.

2. При посещении общественных мест всегда соблюдайте местные законы и предписания. В местах, где нет законов, соблюдайте правила техники безопасности, изложенные в данном руководстве.

3. Не разрешайте никому самостоятельно кататься на самокате, если только он сам и наблюдающие за ним взрослые внимательно не ознакомились с данным руководством. Безопасность нового гонщика - это ваша ответственность. Помогайте новым водителям, пока они не освоятся с основными приемами управления электросамокатом. Убедитесь, что каждый новый гонщик надевает шлем и другое защитное снаряжение.

4. Не модифицируйте электросамокат и не меняйте детали самостоятельно. Используйте только те детали и принадлежности, которые одобрены производителем. Внесение изменений в конструкцию вашего электросамоката может нарушить его работу, привести к серьезным травмам и повреждениям или аннулировать ограниченную гарантию.

5. Это изделие должно быть собрано и отрегулировано ТОЛЬКО взрослыми. Самокат содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность удушья. Храните пластиковое покрытие в недоступном для детей месте, чтобы они не задохнулись. Дети не должны играть с самокатом или его запасными частями, а также не должны выполнять чистку, техническое обслуживание, складывание и зарядку самоката детьми.

Поверхности для катания и окружающая среда:

- Этот самокат предназначен для езды по ровным, сухим асфальтированным поверхностям.
- Катайтесь на открытом воздухе. Убедитесь, что поблизости нет пешеходов, скейтбордистов, велосипедов, самокатов и других водителей.
- Никогда не используйте на проезжей части, вблизи автомобилей, вблизи крутых склонов или ступенек, плавательных бассейнов или других водоемов. Избегайте строительных площадок, резких перепадов поверхности, дренажных решеток, выбоин, трещин, гидрантов, парковочных мест, лежачих полицейских и других препятствий. Не ездите по рыхлым грунтам (таким как камни, гравий или песок).
- Не ездите в снег или под дождем. Погружение в воду может привести к повреждению аккумулятора, возгоранию или даже взрыву.
- Не ездите в условиях экстремальных температур или при плохой видимости, например, в темное время суток или ночью.

При езде:

- При езде на электросамокате всегда надевайте шлем и другие средства защиты. Используйте одобренный шлем для езды на велосипеде или скейтборде, который правильно прилегает к подбородочному ремню и обеспечивает защиту затылка.



предупреждение

- Следует носить защитное снаряжение. Не предназначен для использования на дорогах общего пользования. Никогда не садитесь в машину на попутках с другим транспортным средством.
- Не обходите стороной. Сбавляйте скорость при въезде в незнакомые районы. Соблюдайте осторожность при езде по участкам с деревьями, столбами или заборами. Всегда сбавляйте скорость при повороте.
- Во время езды будьте бдительны и обращайтесь внимание на окружающую обстановку как далеко впереди, так и перед вами, ваши глаза - это ваш лучший инструмент для безопасного объезда препятствий и поверхностей с низким сцеплением (включая, но не ограничиваясь этим, влажную почву, рыхлый песок, гравий и лед).

- Избегайте резких ускорений и замедлений. Никогда не превышайте расчетную максимальную скорость (на максимальную скорость может влиять вес водителя, уровень заряда батареи, уклон и т.д.). Как и в случае с другими транспортными средствами, более высокие скорости требуют увеличения тормозного пути. Резкое торможение на поверхностях с низким сцеплением с дорогой может привести к пробуксовке или падению колес. Будьте осторожны и всегда соблюдайте безопасную дистанцию между собой и другими во время езды.
- Держите руль обеими руками и не перевозите никаких грузов. Не пользуйтесь мобильным телефоном, фотоаппаратом, наушниками-вкладышами и не выполняйте никаких других действий во время езды.
- Не прикасайтесь к движущимся или вращающимся колесам. Следите за тем, чтобы ваши волосы, одежда или аналогичные предметы не соприкасались с движущимися частями устройства.

⚠ предупреждение

Если электросамокат издает ненормальный звук или подает сигнал тревоги, немедленно прекратите езду.

Кому не следует ездить:

- I. Любой человек, находящийся в состоянии алкогольного, наркотического или одурманивающего опьянения.
- II. Любой, кто страдает заболеваниями (особенно головы, сердца, спины и шеи), которые подвергают его риску, если он занимается интенсивной физической активностью.
- III.iii. Любой, у кого есть проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на его способность сохранять равновесие.
- IV. Любой, чей возраст, рост и вес выходят за рамки установленных ограничений.
- V. Лица с ослабленными умственными способностями, которые не могут осознать риски и правильную эксплуатацию транспортного средства.

⚠ предупреждение

Этот самокат не подходит для детей младше 6 лет из-за его максимальной скорости. Безопасное использование:

- Не ездите на электросамокате, если температура окружающей среды превышает рабочую температуру изделия (см. технические характеристики), поскольку низкие/высокие температуры могут снизить эксплуатационные характеристики автомобиля и даже привести к несчастным случаям.
- Всегда паркуйтесь с подставкой для ног на ровной и устойчивой поверхности. Как только самокат встанет на подставку, проверьте его устойчивость, чтобы избежать риска падения (из-за скольжения, порыва ветра или легкого толчка). Не паркуйтесь в оживленных местах, а лучше вдоль стены.

- Рекомендуется регулярно проводить техническое обслуживание электросамоката (см. раздел "Техническое обслуживание").
- Пожалуйста, прочтите руководство пользователя перед зарядкой аккумулятора (см. раздел "Как заряжать").

⚠ предупреждение


Используйте только зарядное устройство, указанное производителем. Используйте только батарейки, поставляемые производителем.

- Никогда не позволяйте ребенку прикасаться к каким-либо деталям автомобиля с зазорами, таким как механизм складывания, тормоз на крыле, колеса, тормозная система и т.д. Не прикасайтесь к тормозам или двигателю ступицы после поездки, чтобы избежать ожогов из-за повышенной температуры.

III ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

Пожалуйста, ознакомьтесь с каждой частью.

Приведенные фотографии приведены исключительно в качестве иллюстрации. Фактический продукт может отличаться.



СОДЕРЖИМОЕ КОРОБКИ:

- Детский самокат W11
- Зарядное устройство
- Руководство пользователя
- Шестигранный ключ

ФУНКЦИИ КНОПОК



Функции кнопок	Включение/выключение	Продолжительное нажатие кнопки включения в течение 2 секунд
	Нажмите один раз для включения / выключения питания	Стандартные уровни переключения: 1/2/3/1 (циклы)
	Сброс настроек	При выключенном питании нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы восстановить заводские настройки. Звуковой сигнал будет означать сброс настроек.
	Нажмите кнопку подсветки один раз	Рассеянный свет чередуется со следующими моделями: переливающаяся радуга спереди назад, сплошной синий, сплошной красный, сплошной зеленый и переливающаяся радуга к центру (последовательно повторяющаяся).

IV ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Предмет	W11
Вес и размер	Вес нетто/вес брутто	Приблизительно 14,66 фунта (6,65 кг)/ 19,06 фунта (8,65 кг)
	Размер единицы измерения	Приблизительно 37.2x14.9x33.6 (945x380x855 мм)
	Размер в сложенном виде	Приблизительно 31.2x14.9x14.1 (795x380x360 мм)
Требования к гонщику	Полезная нагрузка	50 КГ (110 фунтов)
	Рекомендуемый возраст	6—12 лет
	Рекомендуемая высота	3'9"-5'5" (115- 165 см)
Параметры транспортного средства	Режим езды	1/2/3
	Максимальная скорость	16 км/ч (10 миль/ч)
	Типичный диапазон	Максимальная дальность составляет приблизительно 3,7-5 миль (6-8 км), фактическая дальность зависит от множества факторов, таких как вес водителя, температура, скорость ветра, дорожные условия, скорость движения и т.д.
	Максимальный уклон	Приблизительно 5°
	Проходимая местность	Ровная поверхность, асфальтированная дорога; препятствия < 0,4 дюйма (1 см); зазоры < 1,2 дюйма (3 см)
	Рабочая температура	14-104°F (-10-40 °C)
	Температура хранения	-4-122°F (-20-50 °C); 41—86°F (5-30 °C) рекомендуемый
	IP-рейтинг	Степень защиты транспортного средства IPX4
Аккумуляторная батарея	Время зарядки	Приблизительно 5 часов
	Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
	Номинальное напряжение	25,2 V

	Предмет	W11
Аккумуляторная батарея	Макс.Напряжение зарядки	29,4 V
	Температура зарядки	32—104°F (0—40 C) ; 50—95°F (10-35 C) рекомендуемый
	Номинальная мощность / Энергия	2,6 Ah / 65,52 Wh
	Система управления аккумулятором	Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току и перезаряда
Зарядное устройство для аккумулятора	Входное напряжение	110-240 V
	Выходное напряжение	29,4 V
	Выходной ток	0,6 A
	Выходная мощность	20 Вт
Двигатель	Пиковая мощность двигателя	200 Вт
	Номинальная мощность двигателя	150 Вт
Другие	Способ тормоза	Ножной тормоз+ (дополнительный электронный тормоз) Бескамерная шина
	Материал шин	материал: синтетический каучук
	Индикатор заряда батареи	Светодиодная лампа RG
	Индикатор режима	Белый светодиодный индикатор
	Материал каркаса	Алюминиевый сплав
	Грязезащитная трубка	Пластик


V СБОРКА

Пожалуйста, ознакомьтесь с каждой частью.


Приведенные фотографии приведены только в качестве иллюстрации.

Фактический размер изделия может отличаться.


- 1 Вставьте ручку внутрь, закрепите ручку винтом.



- 2 Растяните стержень по длине до нужного положения.




- 3 Припаркуйтесь, используя подставку для ног. Встаньте на подножку, возьмитесь за руль и подайтесь вперед, чтобы развернуть самокат.



⚠ предупреждение
 Перед сборкой выключите питание самоката.
 Тормозной трос не должен наматываться на шток.

VI СКЛАДЫВАНИЕ И РАСКЛАДЫВАНИЕ



Как сложить:

1. Выключите самокат и опустите педаль управления.
2. Возьмитесь за руль обеими руками и нажмите на откидную педаль.

осторожность

Не наступайте на откидную педаль, стоя на подножке.

1. Сгибайте шток вниз до тех пор, пока откидной крючок не защелкнется на тормозе крыла.

* Приподнимите ножку, чтобы убедиться, что она надежно сложена.

Разверните самокат:

1. Нажмите на тормоз крыла, чтобы отсоединить крюк.
2. Разверните ножку и поднимайте ее вверх до тех пор, пока не услышите щелчок.*Убедитесь, что ось фиксации на откидном механизме надежно зафиксирована.
3. После раскладывания нажмите на педаль складывания.

VII КАК ЗАРЯЖАТЬ

осторожность

Зарядное устройство не является игрушкой. Не разрешайте детям прикасаться к зарядному устройству. Перед зарядкой и во время нее убедитесь, что электросамокат выключен.





⚠ предупреждение

- Используйте только зарядное устройство, указанное производителем. Другие типы зарядных устройств могут взорваться и загореться.
- Не пытайтесь заряжать свой электросамокат, если зарядное устройство или розетка питания намочили.
- При появлении необычного запаха, звукового или светового сигнала немедленно прекратите зарядку и обратитесь в сервисную службу.
- Во время зарядки держите самокат подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов и поместите его в недоступное для детей место.
- Если зарядка не выполняется, отключите зарядное устройство от электрической розетки.

VIII КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ

1. Убедитесь в отсутствии незакрепленных креплений и поврежденных компонентов. Проверьте все функциональные детали, такие как рама, руль, шины, и убедитесь, что система рулевого управления хорошо отрегулирована. Убедитесь, что все стопорные устройства включены. Проверьте исправность тормоза. Когда вы нажимаете на рычаг тормоза или нажимаете на боковой тормоз, должно произойти положительное торможение.

2. Аккумулятор: если уровень заряда батареи низкий, пожалуйста, полностью зарядите аккумулятор, чтобы обеспечить нормальную езду.

3. Всегда надевайте шлем и защитные приспособления, такие как наколенники и налокотники. Всегда надевайте обувь и соответствующую экипировку (рекомендуется спортивная обувь и одежда). Никогда не катайтесь босиком или в сандалиях. Длинные волосы следует завязывать сзади, чтобы они не закрывали обзор.

4. Не совершайте свою первую поездку в местах, где вы можете столкнуться с детьми, пешеходами, домашними животными, транспортными средствами, велосипедами или другими препятствиями и потенциальными опасностями.

5. Изучайте и соблюдайте местные правила дорожного движения для электросамокатов.


осторожность

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу безопасности продукта и при появлении признаков неисправности, пожалуйста, немедленно прекратите использование продукта и обратитесь в службу поддержки клиентов.


IX КАК ПРАВИЛЬНО ЕЗДИТЬ ВЕРХОМ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Всегда надевайте шлем и другие средства защиты, чтобы свести к минимуму возможные травмы в процессе обучения. Чтобы снизить риск получения травм, требуется присмотр взрослых.




② Крепко держитесь за руль обеими руками. Поставьте одну ногу на подножку и начинайте отталкиваться другой ногой.



① Включите электросамокат. Если индикатор заряда батареи горит красным, пожалуйста, немедленно зарядите его (см. Инструкции по зарядке).

ОСТОРОЖНОСТЬ

В целях безопасности водителя, пожалуйста, совершайте поездку в безопасных условиях.




③ Когда самокат начнет движение, поставьте обе ноги на подножку и сохраняйте равновесие.



4 Ускорение и замедление

	Режим E	Режим S
Как ускорить	удар ногой, чтобы уйти	слегка нажмите на педаль газа
Как замедлить скорость	нажмите на рычаг тормоза и/или нажмите на боковой тормоз	отпустите дроссельную заслонку, нажмите на рычаг тормоза и/или нажмите на передний тормоз

Ускорять





ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная скорость составляет 10 миль в час (16 км/ч) в пределах пробега 0,6 мили (1 км).



ПРИМЕЧАНИЕ: Двигатель не включится, пока скорость не достигнет 2 миль в час (3 км/ч).


Замедлить



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Будьте внимательны и избегайте резких ускорений или торможений. В противном случае вы рискуете получить серьезную травму из-за нарушения равновесия, потери сцепления с дорогой и падений. НЕ выполняйте никаких трюков. Обе шины должны постоянно оставаться на земле.

5 Чтобы повернуть, переместите туловище и слегка поверните руль.



6 Когда электросамокат остановится, постепенно сходите с него. Будьте особенно осторожны при первой высадке.




⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Сохраняйте спокойствие и не спрыгивайте со электросамоката.

X ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам. Родители или опекуны должны наблюдать за гонщиком на протяжении всей поездки. Убедитесь, что вы и ваш ребенок понимаете все предупреждения и меры предосторожности по технике безопасности.




⚠ НЕ ездите по дорогам общего пользования, автомагистралям или хайвеям. Может возникнуть серьезная опасность или даже летальный исход.




⚠ НЕ ездите по ухабистым дорогам. Пожалуйста, слезайте и толкайте электросамокат вперед.




⚠ НЕ нажимайте на педаль газа, когда едете рядом со электросамокатом.



⚠ НЕ садитесь на самокат только одной ногой.




⚠ НЕ снимайте рук с руля во время езды.




⚠ НЕ поворачивайте руль резко или неистово во время езды.



⚠ НЕ катайтесь под дождем. Если на дороге образовалась лужа, объезжайте ее на небольшой скорости.



⚠ Будьте бдительны и НЕ выполняйте никаких других действий во время езды.



⚠ Во избежание защемления НЕ прикасайтесь к деталям с зором.

XI ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход за прибором должен регулярно проводиться взрослым человеком.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не выбрасывайте данное изделие на свалку, не сжигайте его и не смешивайте с бытовым мусором. Электрические компоненты могут привести к серьезной опасности или травмам.

УБОРКА

Для чистки используйте мягкую и влажную ткань. Трудноудаляемые пятна можно очистить зубной щеткой и зубной пастой, а затем протереть мягкой и влажной тканью.

ОСТОРОЖНОСТЬ

Не мойте электросамокат спиртом, бензином, ацетоном или другими агрессивными/летучими растворителями. Эти вещества могут повредить внешний вид и внутреннюю конструкцию вашего электросамоката. Не мойте электросамокат с помощью мойки с электроприводом или шланга.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед чисткой убедитесь, что питание электросамоката выключено, шнур питания отсоединен от розетки, а резиновый колпачок на зарядном устройстве плотно закрыт; в противном случае вы можете повредить электрические компоненты.

БАТАРЕЯ

Хорошо заряженный аккумулятор может хорошо работать даже после многих миль езды. Заряжайте аккумулятор после каждой поездки и избегайте его разряда. При температуре 72°F (22°C) производительность аккумулятора достигает максимума, и автомобиль может работать на большем расстоянии. Электронные устройства внутри аккумулятора регистрируют состояние заряда-разрядки аккумулятора; ограниченная гарантия не распространяется на повреждения, вызванные чрезмерной зарядкой или разряджением аккумулятора.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Для получения информации об утилизации аккумуляторных батарей и электротоваров, пожалуйста, обратитесь в службу утилизации бытовых отходов, в местное или региональное управление по обращению с отходами или в торговую точку.
- Не пытайтесь заменить или разобрать аккумулятор. Не разбирайте и не прокалывайте корпус. Во избежание короткого замыкания держите его подальше от металлических предметов.
- Опасность возгорания и поражения электрическим током. Нет деталей, пригодных для обслуживания пользователем.
- Не храните и не заряжайте аккумулятор при температурах, выходящих за установленные пределы (см. технические характеристики).
- Никогда не заряжайте в местах, запрещенных законом.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- Регулярно проверяйте зарядное устройство на предмет повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей. При обнаружении каких-либо повреждений прекратите использование до тех пор, пока устройство не будет отремонтировано или заменено.
- Внешний кабель зарядного устройства (блока питания) замене не подлежит; если шнур поврежден, трансформатор необходимо выбросить и заменить на новый.

РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ ТРОСА

Если тормоз слишком туго затянут или ослаблен, вы можете вывинтить регулировочный трос тормоза.

XII МЕСТО ХРАНЕНИЯ

- Перед хранением, пожалуйста, выключите электросамокат и полностью зарядите его, чтобы избежать чрезмерного разряда, который может привести к необратимому повреждению. Заряжайте электросамокат каждые 30-60 дней для обеспечения длительного хранения.
- Храните в сухом и прохладном помещении. Воздействие солнечных лучей и экстремальных температур (как горячих, так и холодных) ускоряет процесс старения компонентов автомобиля и может привести к необратимому повреждению аккумулятора. Если температура в месте хранения ниже 32°F (0°C), не заряжайте устройство до тех пор, пока оно не будет помещено в теплое помещение, предпочтительно с температурой выше 50°F (10°C).
- Не храните устройство в пыльных помещениях, в противном случае электрические компоненты могут быть повреждены. Не храните электросамокат в местах, где он может подвергнуться воздействию химических веществ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, дождя и непогоды может привести к повреждению материалов корпуса.
- Храните в помещении, когда он не используется.
- Держитесь подальше от огня!

XIII ДРУГИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Перед подъемом, перемещением или иной транспортировкой электросамоката выключите его и сложите. Обращайтесь с ним осторожно и избегайте применения сильной силы, такой как бросание и сильное давление. Храните вдали от огня и воды.
- Шины, поставляемые вместе с изделием, должны быть установлены на колесо профессиональным ремонтником. •Снятие колес является сложной задачей, а неправильная сборка может привести к нестабильности и неисправностям в работе.
- В случае несчастных случаев или поломки обратитесь к авторизованному специалисту по ремонту, если на изделие все еще распространяется гарантия. Если это не так, вы можете обратиться к любому специализированному специалисту по ремонту по вашему выбору. Вы можете запросить список авторизованных специалистов по ремонту у производителя.
- Были предприняты усилия по упрощению формулировок в руководстве пользователя для пользователей. Если какое-либо действие кажется пользователю слишком сложным, ему рекомендуется обратиться к авторизованному или специализированному специалисту по ремонту или в службу поддержки клиентов.

XIV КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ:

У нас есть профессиональная команда, которая предоставляет гарантийное обслуживание и пожизненные послепродажные консультации для всех наших продуктов. Если у вас возникнут какие-либо проблемы при использовании наших продуктов, пожалуйста, своевременно свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов. Мы ответим вам как можно скорее и предложим удовлетворительное решение.

Email: support@hitwaytech.ru

Вебсайт: hitwaytech.ru

QR-код:



Удаление

Чтобы утилизировать изделие по истечении срока его службы, выполните следующие действия:



-Утилизируйте изделие и его компоненты, такие как аккумулятор, электрические и электронные компоненты, в соответствии с местными правовыми нормами и руководящими принципами, например, через центр утилизации отходов.

-Следуйте инструкциям производителя аккумуляторной батареи и производителя электрических и электронных компонентов.

Гарантийная карточка

Информация о клиентах:

Имя: _____

Адрес: _____

Город: _____

Штат/провинция: _____

Почтовый индекс: _____

Страна: _____

Телефон: _____

Электронная почта: _____

Информация о продукте:

Модель: _____

Серийный номер: _____

Дата покупки: _____

Примечание:

Пожалуйста, заполните приведенную выше информацию о клиенте и электросамокате.

Храните этот гарантийный талон в надежном месте.

Предъявляйте его вместе с подтверждением покупки для любого гарантийного обслуживания.

Этот гарантийный талон действителен в течение указанного гарантийного срока.

Важный совет:

Этот гарантийный талон не подлежит передаче другому лицу.

Для получения гарантийного обслуживания обратитесь к авторизованному дилеру/центру, указанному выше.

В этом простом шаблоне гарантийного талона клиенты могут указать свои личные данные, информацию о электросамокате и гарантийный срок. Он также содержит инструкции по использованию и раздел для подписи клиента, гарантирующий, что гарантия является персонализированной и официальной.

HITWAY

RU V1.2.1

Kids Electric Scooter/150W

Model: W11

Operating Manual



Attention: It is important for you and every rider to read this manual before using this product. Adult supervision is required for the kids electric scooter.

TABLE OF CONTENTS

I Introduction.....	21
II Riding Safety.....	22-25
III Parts and Functions.....	25-26
IV Specifications.....	26-27
V Assembly.....	27-28
VI Folding and Unfolding.....	28
VII How to Charge.....	28-29
VIII Pre-ride Checklist.....	29-30
IX Learn to Ride.....	30-31
X Warnings and Cautions.....	32
XI Maintenance.....	32-34
XII Storage.....	34
XIII Other warnings.....	35
XIV Maintenance contact information.....	35

I INTRODUCTION


Thanks for choosing W11 (hereinafter referred to as the scooter)!

The scooter is especially designed for smooth and safe riding for the children.

It combines the power of electricity and the style of a traditional scooter.

Enjoy an effortless gliding experience on this cool, ultra-lightweight, and easy to fold scooter.

Before you start, make sure the rider meets the age, height and weight requirements below.



W11

6-12 years

50 kg (110 lbs)

115~165 cm

⚠ WARNING

To reduce the risk of injury, adult supervision is required.

Never use in roadways, near motor vehicles, on or near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water; always wear shoes, and never allow more than 1 rider.

II RIDING SAFETY

Remember that whenever you ride the scooter, you risk injury from loss of control, collisions, and falls. To reduce the risk, you must read and follow all "CAUTION" and "WARNING" notices. Please understand that you can reduce the risk by following the instructions and warnings in this manual, but you cannot eliminate all the risks. Please use common sense when riding.

1. The product is for recreation only. It is not intended for transportation. In order to master riding skills, the rider needs to practice. Use with caution since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.

The manufacturer is not responsible for any injuries, damages or legal disputes caused by a rider's inexperience or failure to follow the instructions in this manual.

2. When entering public places, always comply with the local laws and regulations. In places without laws, comply with the safety guidelines outlined in this manual.

3. Do not allow anyone to ride the scooter on his/her own unless he/she, and the supervising adults have carefully read this manual. The safety of a new rider is your responsibility. Assist new riders until they are comfortable with the basic operation of the scooter. Make sure each new rider wears a helmet and other protective gear.

4. Do not modify the scooter or change parts by yourself. Use only the manufacturer approved parts and accessories. Modifications to your scooter could interfere with its operations, result in serious injury and damage, or void the Limited Warranty.

5. This product must be assembled and adjusted **ONLY** by adults. The scooter contains small parts which can pose a choking hazard. Keep plastic covering away from children to avoid suffocation. Children should not play with the scooter or spare parts of it, nor should cleaning, maintenance, folding and charging be done by children.

Riding Surfaces and Environment:

- This scooter is designed for riding on flat, dry paved surfaces. Ride in an open outdoor space. Make sure there are no pedestrians, skateboards, bikes, scooters and other riders in your surroundings.
- Never use in roadways, near motor vehicles, near steep inclines or steps, swimming pools or other bodies of water. Avoid construction sites, sudden surface changes, drainage grates, potholes, cracks, hydrants, parked cars, speed bumps and other obstacles. Don't ride on loose grounds (such as rocks, gravel or sand).
- Do not ride in the snow or in the rain. Submersion in water may cause the battery to damage, catch fire or even explode.
- Do not ride in extreme temperature conditions or in low visibility, such as at dark or at night.

When Riding:

- Always wear a helmet and other protective gear when riding the scooter. Use an approved bicycle or skateboard helmet that fits properly with the chin strap in place, and provides protection for the back of your head.



WARNING

Protective equipment should be worn. Not to be used on public road.
Never hitch a ride with another vehicle.

- Do not bypass. Slow down when entering unfamiliar areas. Use caution when riding in areas with trees, posts, or fences. Always slow down when turning.
- Be alert and aware of the surroundings both far ahead and in front of you when riding, your eyes are your best tool for safely avoiding obstacles and low traction surfaces (including, but not limited to, wet ground, loose sand, loose gravel, and ice).

- Avoid sudden acceleration and deceleration. Never ride faster than the designed top speed (the top speed can be affected by rider weight, battery level, incline, etc.). As with other vehicles, faster speeds require longer braking distance. Sudden braking on low traction surfaces could lead to wheels slip or fall. Be cautious and always keep a safe distance between you and others when riding.
- Keep both hands on the handlebar and do not carry cargo of any kind. Do not use a cell phone, camera, headphones, ear buds or perform any other activities while riding.
- Do not touch moving or spinning wheels. Keep your hair, clothing, or similar articles from coming in contact with the moving parts.

WARNING

If the scooter makes abnormal sound or signals an alarm, stop riding immediately.

Who Should Not Ride:

- I. Anyone under the influence of alcohol, drugs, or intoxicants.
- II. Anyone who suffers from diseases (especially in the head, heart, back and neck) that put them at risk if they engage in strenuous physical activity.
- III. Anyone who has a health condition that would interfere with their ability to maintain balance.
- IV. Anyone whose age, height and weight is outside the stated limits.
- V. Those with compromised mental abilities who cannot understand the risks and proper operation of the vehicle.

WARNING

This scooter is unsuitable for children under 6 years due to its maximum speed.

Safe Use:

- Do not ride the scooter when the ambient temperature exceeds the operating temperature of the product (see Specifications), because low/high temperatures can decrease vehicle performance and even lead to accidents.
- Always park with the kickstand on a flat and stable surface. Once the scooter is on its stand, check its stability to avoid any risk of falling (by slip, wind or slight jolt). Do not park in a busy area, but rather along a wall.

- It is recommended to conduct regular maintenance of the scooter (see "Maintenance").
- Please read the User Manual before charging the battery (see "How to charge").

⚠ WARNING


Only use the charger specified by the manufacturer. Only use the battery supplied by the manufacturer.

- Never allow your child to touch any vehicle parts with gaps such as the folding mechanism, fender brake, wheels, the brake system, etc. Do not touch the brake or hub motor after riding, so as to avoid burns due to increased temperature.

III PARTS AND FUNCTIONS

Please familiarize yourself with each part.

The pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.




BOX CONTENTS:

- W11 Kids scooter
- Charger
- User's Manual
- Allen Wrench

BUTTON FUNCTIONS



Light Button



Power Button

Button Functions	Turn On/Off	Long press the power button for 2 seconds
	Press once to power on/off	Switch standard levels: 1/2/3/1 (cycles)
	Reset settings	While powered off, long press the power button to turn on and keep holding for 10 seconds to restore factory settings. A "beep" sound will indicate the reset.
	Press the light button once	The ambient light cycles through the following modes: flowing rainbow from front to back, solid blue, solid red, solid green, and flowing rainbow toward the center (looping in sequence).

IV SPECIFICATIONS

	Item	W11
Weight and Size	Net weight / Gross weight	6.65 kg (14.66 lbs) / 8.65 kg (19.06 lbs)
	Product size(LxWxH)	945 × 380 × 855 mm (37.2 × 14.9 × 33.6 in)
	Folded size(LxWxH)	795 × 380 × 360 mm (31.2 × 14.9 × 14.1 in)
Rider Requirement	Max. load	50 kg (110 lbs)
	Recommended Age	6-12 years
	Recommended Height	115-165 cm
Vehicle Parameters	Riding Mode	1/2/3
	Max.Speed	16 km/h (10 mph)
	Range	6-8 km (Affected by a number of factors, such as the weight of the rider, temperature, wind speed, road conditions and travel speed. E.g: At 60 kg, the maximum range is 6-8 km.)
	Max.Slope	5°
	Traversable Terrain	Flat surface, paved road; obstacles<0.4 in (1 cm); gaps<1.2 in (3 cm)
	Operating Temperature	14-104°F (-10-40 C)
	Storage Temperature	-4-122°F (-20-50 C); 41-86°F (5-30 C) recommended
	IP Rating	IPX4
Battery Pack	Charging Time	5 h
	Battery Type	Lithium-ion battery
	Nominal Voltage	25.2 V


	Item	W11
Battery Pack	Max.Charging Voltage	29.4 V
	Charging Temperature	32-104°F (0-40 ℃); 50-95°F (10-35 ℃) recommended
	Nominal Capacity / Energy	2.6 Ah / 65.52 Wh
	Battery Management System	Over-heating,short circuit,over-current and over-charge protection
Battery Charger	Input Voltage	110-240 V
	Output Voltage	29.4 V
	Output Current	0.6 A
	Output Power	20 W
Motor	Motor peak power	200 W
	Motor rated power	150 W
Others	Braking Method	Foot brake + Optional e-brake
	Tires	Tubeless rubber tires
	Battery Indicator	RG LED light
	Mode Indicator	Coloured light
	Frame Material	Alluminum-alloy
	Dirtproof tube	Plastic

V ASSEMBLY


Please familiarize yourself with each part.

The pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.


- ① Handle to inside,Fix handle by screw



- ② Stretch the rod length to the right position




- ③ Park with the kickstand.Step on the footboard,hold the handlebar and push forward to unfold the scooter.



⚠ WARNING
 Power off the scooter before assembling. The brake cable should not wrap around the stem.

VI FOLDING AND UNFOLDING



How to fold:

1. Turn off the scooter and flip down the folding pedal.
2. Hold the handlebar with both hands and step on the folding pedal.

1. Fold the stem down until the folding hook locks into the fender brake.

*Lift the stem to make sure it's securely folded.

Unfold the scooter:

1. Press the fender brake to disengage the hook.
2. Unfold the stem and push it up until you hear a click.
 * Confirm that the latching axis on the folding mechanism is secured.
3. Flip up the folding pedal after unfolding.



CAUTION



Do not step on the folding pedal while standing on the footboard.

VII HOW TO CHARGE

CAUTION

The charger is not a toy. Children should not be allowed to touch the charging device. Before and during charging, make sure the scooter is turned off.





⚠ WARNING

- Use only the charger specified by the manufacturer. Other types can burst and catch fire.
- Do not attempt to charge your scooter if the charger or the power outlet is wet.
- When there is abnormal smell, sound or light display, stop charging immediately and contact after-sales service.
- Keep away from inflammable and explosive materials when charging, and place the scooter in a place out of the reach of children.
- When not charging, disconnect the charger from the power socket.

VIII PRE-RIDE CHECKLIST

1. Make sure there are no loose fasteners and damaged components. Check all functional parts like the frame, handlebar, tires and make sure the steering system is well adjusted. Ensure that all locking devices are engaged. Check the brake for proper function. When you squeeze the brake lever or stamp on the fender brake, there should be positive braking action.
2. Battery: if the battery level is low, please fully charge the battery to ensure normal riding.
3. Always wear a helmet and protective equipment like knee pads and elbow pads. Always wear shoes and proper outfit (sports shoes and clothes are recommended). Never ride barefoot or in sandals. Long hair should be tied back to prevent it from blocking your vision.

4. Do not attempt your first ride in any area where you might encounter children, pedestrians, pets, vehicles, bicycles, or other obstacles and potential hazards.

5. Check and obey local traffic laws and regulations for scooters.


CAUTION

If you have any concern over the safety of the product and for there is symptom of abnormality, please stop using the product immediately and contact the customer service for support.


IX HOW TO RIDE

⚠ WARNING

Always wear a helmet and other protective gear to minimize any possible injury in the learning process. To reduce the risk of injury, adult supervision is required.




② Hold the handlebar firmly with both hands. Place one foot on the footboard and start kicking with the other foot.



① Turn on the scooter. If the battery indicator is red, please charge immediately (see How to Charge).

CAUTION

For the safety of the rider, Please ride in a safe environment.




③ When the scooter starts cruising, place both feet on the footboard and keep your balance.



4 Accelerate and Decelerate

	Mode E	Mode S
How to accelerate	kick to go	press the throttle lightly
How to decelerate	squeeze the brake lever and/or step on the fender brake	release the throttle, squeeze the brake lever and/or step on the fender brake

Accelerate





NOTE: The maximum speed is 16 km/h (10 mph) within 1 km (0.6 mi) mileage.



NOTE: The motor will not engage before the speed reaches 3 km/h (2 mph).


Decelerate



⚠ WARNING

Stay alert and avoid abrupt acceleration or deceleration. Otherwise you risk serious injury due to imbalance, loss of traction and falls. DO NOT perform stunts of any kind. Both tires must remain on the ground at all times.

- 5 To turn, shift your body and turn the handlebar slightly. 6 When the scooter has stopped cruising, step off one foot at a time. Be extra cautious when dismounting for the first time.




⚠ WARNING
Stay calm and do not jump off the scooter.

X WARNINGS AND CAUTIONS

⚠ WARNING


Failure to follow these instructions could lead to serious injuries. Parents or carers must supervise the rider for the whole ride. Make sure you and your child understand all the warnings and safety cautions.




⚠ DO NOT ride on public roads, motorways, or highways. Serious danger or even death can happen.




⚠ DO NOT ride through bumpy roads or road bumps. Please get off and push the scooter along.




⚠ DO NOT press the throttle when walking along with the scooter.



⚠ DO NOT ride the scooter with only one foot.




⚠ DO NOT take your hands off the handlebar while riding.




⚠ DO NOT rotate the handlebar abruptly or violently when riding.



⚠ DO NOT ride in the rain. If there is a puddle, please circle around it at a low speed.



⚠ Stay alert and DO NOT perform any other activities while riding.



⚠ To avoid pinching, DO NOT touch parts with gap.

XI MAINTENANCE

Maintenance should be carried out by an adult regularly.

⚠ WARNING

Do not dispose of this product in a landfill, by incineration, or by mixing with household trash. Serious danger/injury can occur because of the electrical components.

CLEANING

Use a soft and wet cloth to clean. Stains hard to remove can be scrubbed with a toothbrush and toothpaste, then wiped off with a soft and wet cloth.

CAUTION

Do not wash your scooter with alcohol, gasoline, acetone, or other corrosive/volatile solvents. These substances may damage the appearance and internal structure of your scooter. Do not wash your scooter with a power washer or hose.

⚠ WARNING

Before cleaning, make sure the scooter is powered off, the power cord is unplugged, and the rubber cap on the charge port is tightly sealed; otherwise you may damage the electrical components.

BATTERY

A well-maintained battery can perform well even after many miles of riding. Charge the battery after each ride and avoid draining the battery. When at 72°F (22°C), the battery performance is at its best and the vehicle can achieve a longer range. Electronics inside the battery record the charge-discharge condition of the battery; damage caused by over-charging or over-discharge will not be covered by the Limited Warranty.

⚠ WARNING

- For information about battery and electrical waste, please contact your household waste disposal service, your local or regional waste management office, or your point-of-sale.
- Do not attempt to replace or disassemble the battery. Do not dismantle or puncture the casing. Keep away from metal objects to prevent short circuit.
- Risk of fire and electric shock. No user serviceable parts.
- Do not store or charge the battery at temperatures outside the stated limits (see Specifications).
- Never charge in areas forbidden by law.

CHARGER

- Regularly examine the charger for damage to the cord, plug, enclosure and other parts. If any damage is found, stop using until it is repaired or replaced.
- The external cable of the charger (power supply unit) cannot be replaced; if the cord is damaged, the transformer must be discarded and replaced by a new one.

CABLE TENSION ADJUSTMENT

When the brake is too tight or loose, you can thread out the brake cable adjuster.

XII STORAGE

- Before storage, please turn off the scooter and fully charge it to avoid over-discharge, which will cause permanent damage. Charge the scooter every 30-60 days for long-time storage.
- Store in a cool and dry place indoors. Exposure to sunlight and temperature extremes (both hot and cold) will accelerate the aging process of the vehicle components and may permanently damage the battery. If the temperature of the storage environment is lower than 32°F (0°C), do not charge it until after placing it in a warm environment, preferably over 50°F (10°C).
- Do not store in a dusty environment, otherwise the electrical components may be damaged. Do not store where the scooter may be eroded by chemicals.

⚠ WARNING

- Prolonged exposure to UV rays, rain and the elements may damage the enclosure materials.
- Store indoors when not in use.
- keep away from fire!

XIII OTHER WARNINGS

- Before lifting, moving, or otherwise transporting the scooter, turn it off and fold the scooter. Handle with care and avoid violent force, such as throwing and heavy pressure. Keep away from fire and water.
- Tires supplied with the product are to be mounted on the wheel by a professional repairer. Removing the wheels is complicated and incorrect assembly can lead to instability and malfunctions.

In case of accidents or breakdown, contact an authorized repairer if the product is still under warranty. If it's not, you can contact any specialized repairer of your choice. You can ask for the list of the authorized repairers from the manufacturer.

Efforts have been made to simplify wording in the user manual for users. Where an action appears too complicated for a user, he/she is advised to contact an authorized or a specialized repairer or customer service.

XIV MAINTANANCE CONTACT INFORMATION:

We have a professional team that provides warranty services and lifetime after-sales consulting services for all our products. If you have any problems while using our products, please contact our customer service team in time. We will reply you as soon as possible and provide you with a satisfactory solution.

Email: support@hitwaytech.ru

Website: hitwaytech.ru

QR Code:



Disposal

To dispose of the product at the end of its lifetime, proceed as follows:



- Dispose of the product and its components, such as the battery and the electric and electronic components, in accordance with the local legal regulations and guidelines, e.g. via a recycling centre.
- Follow the instructions of the battery manufacturer and the manufacturer of the electrical and electronic components.

Warranty Card

Customer Information:

Name: _____

Address: _____

City: _____

State/Province: _____

Postal Code: _____

Country: _____

Phone: _____

Email: _____

Product Information:

Model: _____

Serial Number: _____

Purchase Date: _____

Instructions:

Please fill in the customer and product information above.
Keep this warranty card in a safe place.
Present this card along with proof of purchase for any warranty service.
This warranty card is valid for the warranty period specified.

Important:

This warranty card is non-transferable.
For warranty service, contact the authorized dealer/center listed above.
This simple warranty card template provides a space for customers to fill in their personal details, product information, and warranty period. It also includes instructions for use and a section for the customer's signature, ensuring that the warranty is personalized and official.

HITWAY

— HIT THE ROAD HIT THE FUN —

